

— SAVAGE REIGN — NOTA EXPLICATIVA DE SOFT DIP —

FIJACION EN LA PANTALLA DE LA PAGINA 1

[SAVAGE REIGN]	
RAPIDEZ DE TIEMPO	NORMAL
DIFICULTAD	NIVEL 4
CONTINUAR	ENCENDIDO
UNA MONEDA VS.	APAGADO
SONIDO DE DEMOSTRACION	ENCENDIDO
INSTRUCCION	ENCENDIDO
CREDITO/NIVEL EN LA PANTALLA	ENCENDIDO/ENCENDIDO
▼ PAGINA SIGUIENTE	

FIJACION EN LA PANTALLA DE LA PAGINA 2

[SAVAGE REIGN]	
SANGRE EN LA PANTALLA	ENCENDIDO
LENGUAJE	INGLES

- [FIJACION] ① Utilice la palanca para mover el cursor en la posición deseada.
 ② Apriete el botón A para adelantar el contenido de la fijación. (El botón B para atrazarlo.)

* Para pasar a la PAGINA 2, mueva la palanca hacia abajo en "▼ PAGINA SIGUIENTE."
 Para volver a la PAGINA 1, mueva la palanca hacia arriba en "SANGRE EN LA PANTALLA."

[Rapidez de Tiempo]	Puede decidir la rapidez de reducción del tiempo en el juego. Normal → Rápido → Lento
[Dificultad]	Puede decidir la dificultad del juego. Nivel 1 → Nivel 2 → Nivel 3 → Nivel 4 → Nivel 5 → Nivel 6 → Nivel 7 → Nivel 8
[Continuar]	Puede fijar Con o Sin el juego de continuación. Con → Sin
[Una Moneda VS.]	Puede fijar Con o Sin la función de la batalla 2P en un crédito. Sin → Con
[Sonido de demostración]	Puede decidir Con o Sin sonido durante el juego de demostración. Con → Sin
[Como jugar]	Puede fijar Con o Sin la pantalla de "Como jugar" al principio del juego. Con → Sin
[Crédito/Nivel]	Puede decidir Con o Sin despliegue del crédito y nivel en la pantalla. Con/Sin → Con/Sin → Sin/Sin
[Sangre en pantalla]	Puede decidir con o sin "Rociada de sangre". Con/Sin
[Lenguaje]	Puede fijar el idioma inglés o Español. Inglés → Español

COMO FIJAR EL SISTEMA MULTI VIDEO "SOFT DIP"

1. CONECTAR EL CONMUTADOR DE ELECTRICIDAD.
2. APRETE EL BOTON DE PRUEBA "TEST BOTTON" DENTRO DEL CABINETE.
3. APARECERA EN LA PANTALLA LO SIGUIENTE:
MUEVA LA PALANCA DE LA IZQUIERDA "JOYSTICK" ARRIBA Y ABAJO
PARA SELECCIONARLO HASTA EL PUNTO "SOFT DIP". PRESIONE EL
BOTON A PARA FIJARLO.

PRUEBA EQUIPO PESADO
SELECCIONAR A HARD DIP
SELECCIONAR A SOFT DIP
CHEQUEADOR DE DATOS
FIJADOR DE NUMERO DE CODO
FIJADOR DE CALENDARIO
SALIDA O CIERRE

LO SIGUIENTE APARECERA EN LA PANTALLA.

SELECCIONAR EL CABINETE
RANURA 1 (TITULO DEL JUEGO)
RANURA 2 (TITULO DEL JUEGO)
RANURA 3 (TITULO DEL JUEGO)
RANURA 4 (TITULO DEL JUEGO)
RANURA 5 (TITULO DEL JUEGO)
RANURA 6 (TITULO DEL JUEGO)

4. SELECCIONE EL TITULO DEL JUEGO Y PRESIONE EL BOTON "A" PARA
CHEQUEAR LA FIJACION DE "SOFT DIP" EN CADA JUEGO INDIVIDUAL.